



* sifonare obbligatoriamente tutti gli
scarichi condensa

N.B. Verificare con la Direzione Lavori
la posizione delle utenze secondo la
collocazione definitiva delle
apparecchiature sanitarie.